



Instrukcja obsługi

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, postępuj zgodnie z przedstawioną procedurą.

1. Dobrze wstrząśnij przed użyciem
2. Wlej trochę środka Super Stainless do odpowiedniego małego plastikowego pojemnika. Super Stainless ma konsystencję żelu aby umożliwić jego stosowanie na powierzchniach pionowych lub nad głową. Nakładaj środek pędzlem, obficie na obszar który ma być wyczyszczony, upewnij się, że dokładnie nałożyłeś Super Stainless we wszystkich szczelinach i zakamarkach. Zawsze upewnij się, że Super Stainless dostanie się do zardzewiałych połączeń spawanych, gdzie tradycyjne metody czyszczenia zwykle zawodzą.
3. Zawsze upewnij się, że złączki są oczyszczone ze starego wosku lub środka do polerowania ponieważ może to mieć wpływ na działanie stali Super Stainless. Wosk będzie działał jak bariera uniemożliwiająca dostanie się stali Super Stainless na powierzchnię złączki i zatrzymanie jej prawidłowego działania
4. Pozostaw środek na powierzchni przez 30 minut. Super Stainless jest bardzo wrażliwy na temperatury i działa najlepiej w temperaturach powyżej 18 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura jest niższa, Super Stainless będzie wymagać dłuższego czasu pracy na powierzchni aby osiągnąć zadowalające wyniki. Super Stainless działa bez ciebie, być może lepiej będzie zająć się innym zadaniem czekając, aż środek wykona pracę za nas. Należy pamiętać, że w przypadku aplikacji w słoneczny dzień po mroźnej nocy temperatura powietrza może przekraczać 18 stopni, ale – co ważne – temperatura elementu nad, którym pracujemy może być dużo zimniejsza.
5. Super Stainless nie powinien wysychać na powierzchni, jeśli ma pozostać aktywny. Jeśli zdarzy się to w bardzo upalny dzień w bezpośrednim świetle słonecznym, zastosuj kolejną małą aplikację. Dobrym pomysłem może być osłonięcie obszaru przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych aby zapobiec wysychaniu Super Stainless.
6. Po 60 minutach lub dłużej w niższych temperaturach po prostu spłucz Super Stainless ze elementu świeżą wodą i gąbką.
7. Jeśli element ma silne plamy rdzy może być konieczne ponowne nałożenie Super Stainless w celu usunięcia wszystkich śladów.
8. Pamiętaj, Super Stainless – odrdzewiacz do stali nierdzewnej działa wyłącznie na zasadzie reakcji chemicznej, a produkt musi mieć czas, aby zadziałał. Proszę nie szorować ani nie pocierać Super Stainless w czasie pracy. Po nałożeniu Super Stainless na armaturę naprawdę najlepiej zabrać się za inne zadanie na pokładzie.

Ważne notatki

Super Stainless – środek do usuwania rdzy ze stali nierdzewnej jest przeznaczony wyłącznie do usuwania rdzy na powierzchniach morskiej stali nierdzewnej, a nie na niektórych gorszych gatunkach stali nierdzewnej, jakie można znaleźć w gastronomii lub przemyśle. Jeśli nie masz pewności co do gatunku materiału, który ma być czyszczony, zawsze przetestuj najpierw na niewidocznym obszarze. Może nie być odpowiedni do niektórych elementów plastikowych lub aluminiowych.

Pamiętaj

Zawsze noś swoje środki ochrony osobistej, tj.: okulary, rękawiczki, maskę itp, kiedy pracujesz z jakąkolwiek substancją chemiczną, to dobra praktyka!.

PIERWSZA POMOC:

OCZY: Natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

POŁKNIĘCIE: Nie wywoływać wymiotów. Pić dużo wody.

SKÓRA: Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Natychmiast przemyć dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie utrzymuje się zgłoś się do lekarza.



Dystrybutor produktów marki Yellow Dolphin
W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu
ATANA – Ul. Piłsudskiego 10, 05-822 Milanówek
www.atana.pl, atana@atana.pl, +48608565223